

CROWN DANCER Pro-SP

クラウンダンサースピーカータイプ



クラウンダンサーにはめ込む POP パネルも
併用で簡単に演出可能です。



※POP パネルは
デザイン参考例です。



効果音が出て
アピール力がUPしました。

音源はマイクロ SD にて変更可能
音タイマー 1 分～最長46 分毎 設定可
点滅モード時間 最大 80 時間
スイッチ自動 OFF タイマー (14時間)
イルミネーションパターン9種類と豊富
外部入力コネクタ搭載




こちらの QR コードより
動画を確認できます

特許出願中


※同じ形態の商品を販売することは、法令違反になります。

外観図

【クラウンダンサーPro-SP外観図】




【専用バッテリーチャージャー外観図】



【ACアダプタ外観図】

【USB延長ケーブル外観図】



オプション



micro SD



AC アダプター



延長ケーブル



外部入力用コネクタケーブル



ノーマル
バッテリーケース



マグネット付
バッテリーケース



専用バッテリー

注】クラウンダンサー専用バッテリーの為
他の物の充電はしないで下さい



専用バッテリーチャージャー

商品仕様

商品名：クラウンダンサー Pro-SP
サイズ約：直径Φ133 mm × 高さ 51 mm
重さ：約 220g

《専用バッテリー仕様》

標準充電時間：約 10 時間
連続稼働時間（満充電時より）：FULLモード 約 25 時間
点滅モード 約 80 時間

注意事項

※衝撃を与えないように丁寧に取り扱い下さい。破損や故障の原因になることがあります。
※屋外等の水のかかるおそれのある場所には設置しないで下さい。火災・感電の原因となります。
※直射日光、暖房器具付近等の温度の高い場所に置くと火災の原因となることがあります。
※不安定な場所に設置しないで下さい。落下、破損の原因となります。
※濡れた手で電源プラグを抜き差ししないで下さい。感電の原因となることがあります。
※長期間使用しないときは、安全のため電源プラグをコンセントから抜いて下さい。
※専用の付属品以外のご使用にならないで下さい。故障の原因になります。
※製品の仕様は予告なく変更する場合があります。
※保証期間：6ヵ月

製造元 イーテック株式会社
神奈川県横浜市青葉区藤ヶ丘1-24-3
e-TECH 電話：045-978-5861
FAX：045-972-2605
レジェンド株式会社
神奈川県横浜市青葉区藤ヶ丘1-24-3
電話：045-979-0228
FAX：045-979-0229

代理店